

Die Installation einer Betreiber-Version der VDKF-LEC-Software erfolgt im Prinzip wie die einer KKF-Version, die [HIER](#) beschrieben ist.

Aufgrund der unterschiedlichen IT-Anforderungen und Sicherheitsbedürfnisse der Unternehmen, die eine Betreiber-Version einsetzen, sollte zuvor ein Abstimmungsgespräch mit dem technischen Support erfolgen (siehe Support kontaktieren). Insbesondere ist hier der externe Zugriff der als Dienstleister tätigen Kälte-Klima-Fachbetriebe zu berücksichtigen. Auch eine Installation und Einrichtung der Betreiber-Version durch das ZiU auf verschiedenen Wegen ist möglich ( [siehe technische Dienstleistungen](#) ).