

1. Laden Sie die Installationsdatei herunter:



2. Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und folgen Sie den Installationsanweisungen.

3. Die LEC-Betreiberbox starten Sie über das Icon, welches während der Installation auf dem Desktop abgelegt wird.

Sollte beim Programmstart die Meldung kommen, dass keine Onlineverbindung zum Lizenzserver besteht, so besteht entweder tatsächlich keine Verbindung zum Internet oder der Port 21 wird von der Firewall blockiert.

Für die Nutzung der LEC-Betreiberbox benötigen Sie einen aktuellen Aktivierungscode. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren Kälte-Klima-Fachbetrieb.

Eine Kurz-Bedienungsanleitung finden Sie hier: [Kurz-Bedienungsanleitung](#)

Systemvoraussetzungen: Windows-Einzelplatzrechner ab Windows 7, Internetverbindung, ggf. Freigabe für Port 21 in der Firewall

